

充電ラジオ 【M-JR10】携帯電話充電対応機種の一覧

06.03.28

Page.1

ド コ モ ラ ジ オ	三菱	富士通	NEC	パナソニック	ソニー	シャープ	
	D207	F206	N157	P156	SO216	SH251i/is	
	D208	F207	N158	P157	SO211i	SH252i	
	D209i	F208	N203	P158	SO212i	SH505i/is	
	D210i	F209i	N206	P201	premini-S	SH506i/ic	
	D211i	F210i	N207	P203	(SO213i/is)	SH811	
	D251i/is	F211i	N207s	P205	RADIDEN	SH821i	
	D252i	F212i	N209i	P206	(SO213iWR)		
	D253i	F251i	N210i	P207	SO503i/is		
	Music PORTER	F501i	N211i	P208	SO504i		
	(D253iWM)	F502i/it	N251i/is	P209i/s	SO505i/is		
	D501i	F503i/is	N252i/is	P210i	SO506ic		
	D502i	F504i/is	N253i	P211i	premini-S		
	D503i/is	F505i/gps	N501i	Prosolid	(SO506is)	日本無線	
	D504i	F506i/is	N502i/it	(P213i)		R209i	
	D505i/is	F601ev	N503i/is	P251is		R211i	
D506i	F661i	N504i/is	P252is		R691i		
D601ps		N505i/is	P253i		R692i		
F O M A ラ ジ オ	東芝	三菱	富士通	NEC	パナソニック	シャープ	三洋
	T2101V	D2101V	F205i	N2002	P2002	SH900i/ic	SA700is
		D701i	F2051V	N2051	P2101V	SH901i c	キッズケータイ
		D900i	F2102V	N2701	P2102V	SH901is	(SA800i)
		D901i	F700i	N2102V	P700 i	SH902i	
		D901is	F700is	N700i	P701 i		
		D902i	F702 D	N701 i	P702 i		
		Music Porter	F900i/it	N702 D	prosolid		
		(D701iWM)	F900ic	N900iG	(P851i)		
			F901ic	N900i/is			
			F901is	N901 ic			
			F902i	N901 is			
				N902i			モトローラ
						M1000	
ポ ー ダ フ ォ ン ラ ジ オ	東芝	三菱	NEC	パナソニック	シャープ	三洋	ケンウッド
	V301T	J-T01	J-D01	J-P01	V301SH	J-SA01	J-K01
	V302T	J-T02	J-D02	J-P01	V302SH	J-SA02	J-K02
	V303T	J-T03	J-D03	J-P02	V401SH	J-SA03	J-K03
	V401T	J-T04	J-D04	J-P03	V402SH	J-SA04	J-K04
	V501T	J-T05	J-D05	J-P51	V403SH	J-SA05	J-K05
	V502T	J-T06	J-D06	J-N51	V501SH	J-SA06	J-K31
	V601T	J-T07	J-D07	V601N	V601SH	J-SA51	J-K51
	nudio	J-T08	J-D08		V602SH	J-401SA	
	(V602T)	J-T09	J-D31		V603SH		
	V603T	J-T010	V301D		V604SH		
		J-T51	V401D			デンソー	パイオニア
						J-DN01	J-PE01
						J-DN02	J-PE02
					J-DN03	J-PE03	
					J-DN31		
V ラ ジ オ ・ 3 G	東芝	NEC	シャープ	三洋			
	803T	V-N701	V801SH	V701SA			
	902T	703N	802SH	V801SA			
	802N	902SH					

PHS、Hには、ご使用になれません。
 携帯電池パックの状態により充電できない場合があります。
 一部の機種は、状況により「！」マーク等が表示される場合があります。
 アナログ式及び3.6～3.8仕様以外の機種には使用できません。
 ()内は上に書いてある携帯の型番です。
赤字：最新更新機種

携帯電話へ充電する場合のご注意
 携帯電話の電池パックの容量(定格)が700mAh以上の機種では、「通話 待ち受け」の持続時間が短くなります。
 携帯電話の電池が切れそうになり、電池残量がない旨のメッセージや電池アラーム音でのお知らせがあった場合には、本商品では充電できないことがあります。携帯電話の電池残量が完全に無くなる前(完全に放電する前)に充電してください。

充電ラジオ【M-JR10】携帯電話充電対応機種の一覧

06.03.28

Page.2

	東芝	日立	ソニー	カシオ	京セラ	パナソニック	三洋		
a u ラ ジ オ	C103T	W21T	C201H	C404S	C303CA	C102K	C106ST	A3011SA	
	C301T	W31T	C302H	C406S	C311CA	C107K	C403ST	A3015SA	
	C310T	W32T	C309H	C413S	C409CA	C307K	C408P	C411ST	A1302SA
	C410T	MUSIC-HDD	C407H	C1002S	C452CA	C313K	C3003P	A1011ST	A1303SA
	C415T	(W41T)	C451H			C414K/		A1014ST	A1305SA
	C5001T	neon	C3001H	A1101S	A3012CA	C3002K		A5306ST	A5405SA
		(W42T)		A1301S	A5302CA			A5307ST	A5503SA
	A1304T		A5303H	A1402S	A5401CA/	A1012K/ /			A5505SA
	A3013T			A1404S	A5403CA	A1013K	C104SA	A5507SA	
	A5301T		W11H	A1404S	A5406CA	A1401K	C111SA	talby	
	A5304T		W21H	A3014S	A5407CA	A1402K	C301SA	(A5508SA)	
	A5501T		W22H	A5402S	A5512CA	A5305K	C304SA	A5514SA	
	A5504T		PENCK		G'zOne TYPE-R	A5502K	C401SA	A5518SA	
	A5506T		(W31H)	W21S	(A5513CA)	A5515K	C405SA	Sweets pure	
	A5509T		W32H	W31S		簡単ケータイ	C412SA	(A5519SYA)	
	A5511T		W41H	W32S	W21CA	(A101K)	C1001SA	ジュニアケータイ	
	A5516T			W42S	W31CA			(A5520SA)	
		簡単ケータイ			W41CA				
		(A5517T)					デンソー		
							C202DE	W21SA	
						C402DE	W22SA		
							W31SA		
							W32SA		
						モトローラ	W33SA		
						C100M	W41SA		

	東芝	パナソニック	NEC	三菱	ソニー	京セラ	三洋		
ツ ー カ ー ラ ジ オ	PT02	TT41	TH091	TH781	TD01	TH271	PK01	TK22	TH88S
	TT01	TT51	TH092		TD11	TH281	TK01	TK23	TH881
	TT02		TP01				TK02	TK31	TH891
	TT03		TP11				TK03	TK40	TS01
	TT11						TK04	TK41	TS02
	TT21						TK05	TK50	TS11
	TT22						TK11	(ツーカーS)	TS31
	TT31						TK12	TK51	TS41
	TT32						TK21		

非対応機種(確認済)		
x	ドコモ	シャープ SH700i
x	ドコモ	シャープ SH700is
x	ドコモ	シャープ DOLCE(SH851i)
x	ボーダフォン	ノキア 全機種
x	ボーダフォン	ソニー-エリクソン 802SE
x	ボーダフォン	シャープ 804SH
x	au	三洋 Sweets(A5510SA)

PHS、H "には、ご使用になれません。
 携帯電池パックの状態により充電できない場合があります。
 一部の機種は、状況により「!」マーク等が表示される場合があります。
 アナログ式及び3.6～3.8仕様以外の機種には使用できません。
 ()内は上に書いてある携帯の型番です。
 赤字：最新更新機種

携帯電話へ充電する場合のご注意
 携帯電話の電池パックの容量(定格)が700mAh以上の機種では、「通話 待ち受け」の持続時間が短くなります。
 携帯電話の電池が切れそうになり、電池残量がない旨のメッセージや電池アラーム音でのお知らせがあった場合には、本商品では充電できないことがあります。
 携帯電話の電池残量が完全に無くなる前(完全に放電する前)に充電してください。