

キャスターの取付け方法

- 右図のように底面の4コーナーの穴に、キャスターを強く差し込んでください。
- 使用時は高さが約4cm(本体の種類により異なります)アップします。



下記の商品にご使用できます。

- PPキャリーボックス (大)(深)
- PPキャリーボックス・ロック付 (小・深型)(大)(深)
- PPキャリーボックス・折りたたみ式 (大)
- PP衣装ケース・引出式 (小)(大)(深)
- PPクローゼットケース・引出式 (小)(大)(深)
- PP収納ケース・引出式 (小)(大)(深)
- PP収納ケース・引出式横ワイド (小)(大)(深)
- PPストッカー全種 追加用全種
- PPダストボックス 分別タイプ (小)(大)(45L)
- PPダストボックス・横開きパッキンフタ付・分別タイプ
- PPケース・引出式 全種
- PP組立式ワゴン・キャスター付 (小)(大)
- PPDキュメントケース全種

- 差し込みが十分でない場合、キャスターの抜けや破損することがあります。
- 取付けの際、ハンマー等は使用しないでください。