

ブナ材時計（アラーム機能付）

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
単3形マンガン乾電池 1個
取扱説明書（本書） 1部
保証書付
MC-BN1-01

製品仕様

※製品仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

サイズ：幅70x奥行41.5x高さ70mm

重量：133g（電池含む）

時 間 精 度：平均月差±20秒以内（気温5°C～35°Cで使用した場合）

使用環境温湿度：-10°C～+50°C 85%RH以下

※結露しないこと

アラーム精度：セット時刻に対して±5分

アラーム音：電子音

使 用 電 池：単3形マンガン乾電池 [R6P/size AA/1.5V]

※単3形アルカリ乾電池 [LR6/size AA/1.5V] もご使用になれます。
※充電式電池も使用できますが、ご使用する場合は注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

電 池 寿 命：単3形マンガン乾電池 → 約1年

※単3形アルカリ乾電池 → 約1.5年

（1日につきアラームを30秒間使用した場合）

※付属の電池は工場出荷するときに入っていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

お手入れについて


●汚れがひどい時は水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後からぶきしてください。

●汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。

ご使用方法

<電池の入れ方、時刻の合わせ方>

- ふたを取り外す。
- 乾電池の+プラス、-マイナスを確かめ、確実に電池ホルダーに入れる。
- 電池の+端子側に指をかけて、電池ホルダーの-端子側に少し押すように着脱してください。
- 針回しつまりを矢印方向（反時計回り）に回し、時刻を合わせる。
- ふたを取り付ける。



<アラーム（目覚まし）の使い方>

①アラーム時刻を合わせる

アラーム（目覚まし）つまみを必ず矢印方向（反時計回り）に回し、アラーム針を目覚まし時刻に合わせます。アラームは10分単位でセットできます。

②アラームスイッチを設定する

ON：設定した時刻にアラームが鳴り始める。
OFF：アラーム音を止める、鳴らないとき。

アラームご使用上の注意

- アラームつまみを逆に回すと、アラーム精度が悪くなることがあります。
- アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回、アラームが鳴りますので、使用しないときは、OFFにしてください。
- アラームスイッチがONのときは、設定した時刻から25～55分間鳴り続けます。
- アラームは機械の構造上、セッタ時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
針が動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池接片の導通不良。	・新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2～3回まわしてください。
アラームが鳴らない。	・アラームスイッチがOFFになっている。	・アラームスイッチをONにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まつた。	・電池容量が少ない。	・新品電池と交換してください。

保証書

製品名 ブナ材時計（アラーム機能付）

お買い上げ日 年 月 日

お客様 お名前

お客様 ご住所

TEL

保証書貼付用レシート貼付欄

【保証期間】お買い上げ日より1年以内

日本国内のみ有効 This warranty is valid only in Japan.

・レシートが未貼付の場合は無効です。

・ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。

お買い上げ日はネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

■保証について

通常のお取扱いで一機械に故障が生じました場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くださいれば無料にて修理・調整いたします。ただし、次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。

（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障

2) 不適な修理や改造による故障

3) 火災または天災による故障

4) ご使用に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）

5) 本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です）

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様専用 フリーダイヤル 0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00

製造元

株式会社タカタレムノス

〒933-0957 富山県高岡市早川 511

TEL: (0766) 24-5731

(9:00～17:00 土日祝および

年末年始を除く)

ご使用場所

次のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

●温度が+50°C(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光にあたる所。暖房器具等の熱風や火気近くの所。

●冷暖房器具の送風が直接あたる所。

●温度が-10°C(氷点下10度)以下になる所。（プラスチックの部品や電池の劣化が起こります。）

●浴室やサウナ、岩盤浴など、高温・高湿になる所。

●ほこりが多く発生する所。（空気中のちり等が機械部にたまつて時計が止まることがあります。）

●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。（磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。）

●車中や船内、工事現場など、振動の激しい所。

●温泉場など、ガスの発生する所。

●多くの油を使用する所。（霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。）

●本体の木枠は、非常に乾燥した状態や多湿な状態が長く続くと、痛むことがあります。

●ふたのプラスチックは、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと相互に移りしたり、付着することがあります。

●室外で使用しないでください。

安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告：死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

注意：傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

禁止：してはいけない行為

■誤飲による事故防止について

△ 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。

警告 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■電池について

●電池から液漏れが起きた場合は、素手で触らずゴム手袋をして電池を外してください。

●電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

警告 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。

●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液漏れにより人体や時計周りを傷めることができます。

●+（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。

●使い切った電池は速やかに取り出してください。

●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

●電池を充電しないでください。

●時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。柔らかい布などでクリーニングしてください。

■充電式電池をご使用する場合の注意事項

●充電式電池をご使用する場合は、必ず満充電してからご使用ください。

●充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なる場合がございます。

●電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用しない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。

■取扱いについて

●時計は精密機器です。落としたりして

衝撃を与えないでください。

●故障や破損の原因になります。

注意

分解禁止

分解

分解したり改造しないでください。
故障の原因になります。