

MUJI 無印良品 取扱説明書

デジタルタイマー時計（型番:DKC-52）

この製品の特長

時刻／タイマー／カレンダーを同時に表示するデジタル時計です。
メインの表示を切り替えて使うことができます。



- △ 注意**
- 液晶について
- 見る方向によって見えにくくなったりムラに見えることがあります。
 - 温度が低い環境(0℃未満)で使用すると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
 - 温度が高い環境(40℃以上)で使用するると、液晶パネルが黒くなり判読出来ないことがあります。
 - 静電気やパネル面に圧力が加わると、黒い線やしみなどが発生することがありますが、故障ではありません。しばらく放置すると元に戻ります。
 - 液晶表示は5年を超えると表示が薄くなる事があります。

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

製品仕様	
使用電池	ボタン型リチウム電池CR2032(3V)
時間精度	クォーツ方式/平均月差 ±30秒以内(気温5℃～35℃)
液晶表示	時計：12時間(AM・PM表示)／24時間 カレンダー タイマー：カウントアップ／カウントダウン 識別マーク：時刻／タイマー／カレンダー
カレンダー	2015年1月1日～2049年12月31日までの月 うるう年の修正が不要なオートカレンダー
タイマー	最長99分59秒(カウントダウン／カウントアップ)
電池寿命	約1年間(タイマーを1日2回使用した場合)
アラーム	電子音／オートストップ約2分間
使用温湿度環境	-10℃～50℃、85％RH以下(結露しないこと)
液晶表示可読温度	0℃～40℃
サイズ	約 幅80× 奥行き20× 高さ36mm
質量	約50g (電池含む)
主な材質	(ケース／スイッチ)ABS樹脂 (レンズ)アクリル樹脂 (磁石)ラバーマグネット

- 製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 付属の電池は工場出荷時に入れていますので、電池寿命が短い場合があります。

付属品
ボタン形リチウム電池CR2032…………… 1個
取扱説明書（本書）…………… 1部

保証書付

保証書

保証書

製品名	デジタルタイマー時計 DKC-52		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ふりがな		
	お名前		様
	ご住所		
販売店	電話	(	)
	保証書貼付用シースト貼付欄		

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

■シーストが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただきますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎03-6474-1400 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00
製造管理元 株式会社ジューコム

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

■本機で使用する電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ってください。

警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 修理や分解・改造を行わない
異常動作や故障の原因になります。
- 本機は防水・防塵仕様ではありません。
水につけたり水をかけないでください。濡れた手でスイッチを押したり、電池交換を行わないでください。 屋外およびほこりが多い場所、風呂場やシャワー室など水がかかる場所や湿度が高い場所、加湿器の蒸気が直接あたる所でのご使用はお止めください。故障の原因になります。
- 誤飲の恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない
電池、電池ふたなどを口に含んだり誤飲する恐れがあります。
万一口飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池から液が漏れた場合、液晶パネルが破損した場合
電池から漏れた液や液晶液が目に入った場合は、失明や炎症になる恐れがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。皮膚や衣類に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。
- 磁気式カードや医療機器、アナログ時計など磁気の影響を受けやすいものに近づけない
・データの消失、誤動作、故障の原因になります。
・ペースメーカーなどの医療機器の場合、人命にかかわる場合があります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
電池の液漏れや、故障の原因になります。
- マグネットで取り付けたまま動かさない
取り付け面に傷が付く恐れがあります。
- トースターや電子レンジ、電磁調理器、レンジフードに近づけたり設置しない
熱や電磁波、油分、蒸気などで変形・誤作動・故障の原因になります。
- 振動のある場所や不安定な場所に設置しない
落下や転倒により、ケガをしたり器物を破損する恐れがあります。

下記のような場所でのご使用・保管・放置はお止めください。

- 故障や発火、誤動作、精度不良、変形、変質、劣化の原因となるだけでなく製品及び電池の寿命が短くなる恐れがあります。
- 直接日光が長時間当たる場所や自動車車内での放置。
- サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。
- 調理場など多くの油を使用する場所。
- 温泉でのご使用。ガスの発生する場所。
- 暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 大型テレビやオーディオ、OA機器など強い磁器を発生させる機器のそば。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長時間直接触れさせておくと、色移りや付着、変質する事があります。

液晶パネルについて

- 万一液晶パネルが破損した場合、以下に注意してください。
- 皮膚に液晶液が付着した場合はすぐにふき取り、水で洗い流してください。
- 液晶液が目に入った場合はすぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
- 万一口液晶液を飲み込んでしまった場合はすぐに水で口の中をすすぎ、医師の治療を受けてください。

お手入れ

- 柔らかな布等でからぶきしてください。
 - 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。
- ※シンナー・ベンジン・アルコール・クレンジングスプレー式クリーナーなどは絶対に使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

- 記号は、危険／警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

【ボタン電池の取り扱いについて】

危険 死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定されるもの。

- 必ず 電池は小さなお子様の手の届くところに置かない
ボタン電池を飲み込むと短時間で化学けがと、粘膜組織の貫通などを引き起こし、最悪の場合は死に至ることもあります。ボタン電池は絶対に乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一口飲み込んだときは、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがあります。
こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- この電池は絶対に充電しないでください。
充電すると電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池を火の中に入れて、加熱、分解しないでください。
絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池の(+)と(－)を逆にして使用しないでください。
充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

- 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
電池の(+)と(－)を針金などで接続したり、また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
電池がショートとなり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

- この電池に漏液や異臭があるとき
漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
- 電池に直接はんだ付けをしないでください。
熱により絶縁物などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

- この電池を保管する場合および廃棄する場合、テープなどで端子部を絶縁してください。
電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。

- 電池はセロテープなどで皮膚に固着しないでください。
皮膚に障害を起こすおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- 長期間使わない時は電池を抜いてください。
電池の液漏れや故障の原因になります。
- 間違えて使用すると故障の原因になるのでお止めください。
●電池の取り扱いには電池メーカーの注意書きをよくお読みください。
- 使い切った電池は器具から取り外してください。
- 取り外した電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。
- 電池は直射日光の強い所や炎天下の車内など高温、高湿の場所避けて使用、保管してください。
- 電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
- 電池の使用、保管時に発熱、変形など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。

使用済み電池の処理について

- 交換したボタン電池は、お住まい地域の自治体の指定に従って廃棄してください。
- 電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、(+)極と(－)極をセロハンテープで絶縁してから廃棄してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に下記の点検をお願いいたします。

症状	原因	処置
表示が出ない	電池が消耗している。 電池が入っていない。向きが逆さま。	新しい乾電池に交換してください。 正しい位置に電池を入れ直してください。
表示が薄い	電池が消耗している。 0℃未満では液晶の表示が薄くなる。	新しい乾電池に交換してください。 0～40℃の温度であれば正常に動作します。
液晶の表示が乱れる 液晶の表示が異常	静電気の影響が考えられます。	電池を入れ直すか、初期化ボタンをおしてください。