

無印良品 取扱説明書 保存用

湯温計 BCT-26

- お買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

この製品の特長

- お風呂に浮かべると自動でお湯の温度を計測し、設定温度になるとアラームで知らせてくれる湯温計です。
- 普段はバスクロックとして使用することができます。



製品仕様

電源	ボタン型リチウム電池 CR2032×1個
時計精度	平均月差 ±30秒以内(室温25度時)
時計表示	12時間制(AM・PM表示)
温度表示	小数点第1位まで
タイマー	(カウントダウン) 最小:1秒/最大:99分59秒 (カウントアップ) 最大:99分59秒まで
温度測定範囲	0℃～50℃
湯温アラーム設定可能温度	35℃～45℃
温度精度	±1℃
温度測定間隔	(空气中)1回/約1分間(湯中)1回/約30秒
電池寿命	約1年間 ※湯温アラーム1日1回 ※湯中動作約1日約30分間
防水性能	IPX7(防水保護等級7)相当
サイズ	直径 約82mm× 奥行き 約41.5mm
質量	約83g(電池含まず)
主な材質	ABS樹脂/アクリル樹脂/PET
付属品	取扱説明書(本書)×1部 ボタン型リチウム電池 CR2032×1個

- 製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 付属の電池は工場出荷時に入れていますので、電池寿命が短い場合があります。

保証書とアフターサービス

アフターサービス

- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認の上、よくお読みの上、大切に保管してください。
- 修理を依頼されるときは、内部・機構をさわらずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- 保証期間中の修理は、保証書の規定によって、無償修理します。商品に保証書を添えてお買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」で有償修理を承ります。

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。
なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
 - 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、などによる故障や損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用など)でのご使用による故障や損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ご使用上のキズ、変色、汚れ、破損など
 - 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合には「お客様室」へお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ カラダ 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

製造元 株式会社ジーコム

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

- ⚠ 記号は、警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗ 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

- ⚠ **警告** 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 🚫 修理や分解・改造を行わないでください。
異常動作したり、故障の原因になります。
- 🚫 器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。
本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
- 🚫 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。
防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- 🚫 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。
調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。
火災や故障の原因になります。
- 🚫 障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。
水平で安定した場所でご使用ください。
倒れたり落ちたりすると破損し、けがをする恐れがあります。

ボタン電池取扱いの警告

- ❗ 電池から漏れた液が目に入った場合、失明する恐れがあります。
すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けて下さい。電池から漏れた液が皮膚や衣類に付着した場合には、直ちに水で洗い流して下さい。
- ❗ ボタン電池を充電・ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。
液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ❗ 幼児の手の届くところに置かないで下さい。
万一飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の治療を受けて下さい。
- ❗ 電池を乱暴に取り扱わないでください。
電池を落下させたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えすと、電池を変形、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

お手入れ

本体のお手入れ

- ご使用後は水(お湯)から取り出し、乾いた布などで本体を拭いて水気を取り、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で汚れをふき取ってください。

センサー部について

- 2つのセンサー(温度/水検知)部に汚れが付着すると精度の低下や誤作動する恐れがあります。
定期的に確認し、汚れが付着した場合には、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で、汚れを拭き取ってください。

注意

- シャンプー・リンス、石けん類をかけないようにしてください。
かかった場合にはすぐに水洗いし、乾いた布で拭き取ってください。
- お風呂用洗剤・シンナー・ベンジン・ガソリン・アルコール類 クレンザーなどは絶対に使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。
- アロマオイルを入れた浴槽で使用しないでください。
アロマオイルに含まれる成分で製品に悪影響を及ぼすおそれがあります。

- ⚠ **注意** 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- ❗ 用途以外にはご使用なさらなくてください。故障の原因になります。
- ❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや、故障の原因になります。

下記のような場所でのご使用・保管・放置はお止めください。

- 故障や発火、誤動作、精度不良、劣化の原因となるだけでなく、製品及び電池の寿命が短くなる恐れがあります。
- ❗ 直接日光が長時間当たる場所や自動車車内での放置。
- ❗ 屋外やホコリが多く発生する場所。
- ❗ サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。
- ❗ 多くの油を使用する場所。
- ❗ 温泉でのご使用。ガスの発生する場所。
- ❗ 強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。

ボタン電池取扱いの注意

- 次の点に注意をしてご使用ください。故障、電池の発熱や破裂、液漏れなどの原因となります。
- ❗ + (プラス)、- (マイナス)を逆にいれないでください。
- ❗ 定められた電池(CR-2032)を使用してください。
- ❗ 電池寿命になった電池はすぐに交換してください。
- ❗ 長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

防水性能に関する注意事項

- 本製品はIPX7等級相当の防水性能を備えていますが、誤った使い方による故障は保証の対象外になります。
IPX7:水深1mに一時的に30分沈めても動作に影響がでないこと。
- ❗ 水中及び濡れた手で電池蓋を開けたり、電池交換しないで下さい。
水が浸入し、故障の原因となります。
- ❗ 使用後はお湯から取り出し、タオルなどで水気を取り保管して下さい。
■長時間お湯の中に放置すると、製品本体劣化の原因となります。
- ❗ 湯(水)中に沈めたままにしないでください。
湯(水)中でボタン操作をしないで下さい。
水が浸入し、故障の原因となります。
- ❗ 真水、水道水に対応していますが、温泉水には対応していません。
温泉水の成分により、製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。

使用済み電池の処理について

- 交換したボタン電池は、住んでいる市町村の指示に従って廃棄してください。電器店、時計店、カメラ店などに設置してある「ボタン電池回収箱」に入れてください。

- 電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、プラス極とマイナス極をセロハンテープで絶縁してから廃棄してください。

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	このように対処してください。
■アラーム音が小さくなった ■液晶の色が薄くなった	電池が消耗したと考えられます。 ●新品の電池(CR2032)を用意し、交換してください。
■液晶の表示が乱れる ■液晶表示が異常	静電気の影響が考えられます。 ●電池蓋を開け、リセットボタンを押してください。