

保証書

製品名 ブナ材 温湿度計

お買上年月日

お客様 お名前

お客様 ご住所

TEL

販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。〔保証期間〕 お買い上げ日より1年以内

■保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保障期間中に下記までの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。

ただし、つぎの場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。

(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 不適当な修理や改造による故障
- 火災または天災による故障
- ご使用中に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）
- 本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です。）

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ (03) 3989-5200

土日を除く 10:00 ~ 17:00

輸入元

リズム時計工業株式会社

お客様相談室 0120-557-005

(9:00~17:45 土・日・祝日および年始年末を除く)

無印良品

ブナ材 温湿度計

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品

取扱説明書（本書） 1部

取扱説明書番号 Z045-ZGXZ (Y0607)

保証書付

ご使用前に

本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、製品の特性をご理解ください。

- 本製品は室内用です。室内の温度および湿度の計測以外の目的で使用することは出来ません。
- 本製品は工業用測定機器ではありませんので、温度・湿度の精度誤差により生じる二次災害やその他の損害等については弊社では一切責任を負いません。
- 本製品の温度・湿度は設置した場所の値を表示します。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

使用上のご注意

精密機器ですので、乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。ほこりや水分が付くと正確な表示をしなくなることがありますので、蒸気に直接当たるところに置いたり、本体裏面のスリットに息を吹きかけたりしないでください。

設置場所について

直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くを避け、空気がよく循環する場所に設置してください。

つぎのような場所では使用しないでください。

温室、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中

使用環境

温度 -20～+40℃

湿度 35～75%

温度（摂氏℃）・湿度（%）について

適温18～25℃、適湿40～65%

冷暖房器具の普及により、冷やし過ぎや暖め過ぎで健康を害される方も多ようです。外気との温度差を5℃前後にするのが健康上望ましいようです。

湿度は設置場所により変わります

一般に天気が悪くなると空気は湿っぽくなり、晴天が続くと乾燥します。この湿り気を湿度といいます。私たちが普段「湿度」といっているものは「%」で表されています。その数値は湿気そのものの量ではなく、空気中における「湿気の割合」を知ることができます。この「%」は「相対湿度」と呼ばれ、厳密には「ある温度の空気が最大限に水蒸気を含んだ状態を100%とし、そのうちの何%分の水蒸気が含まれているか」を表します。

湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよいところ悪いところでは違いがでできます。

製品仕様

温度計

センサ : パイメタル式温度センサ

測定範囲 : 表示目盛り範囲

精度 : ±3℃ (-20～+50℃)

湿度計

センサ : パイマテリアル式湿度センサ

測定範囲 : 表示目盛り範囲

精度 : ±12% (20～90% 常温において)