


無印良品


ジョイントタップ3個口/5個口

保存用 取扱説明書

ジョイントタップ3個口・5個口は単体では使用できません。
お好みの長さの延長コード（別売）のコネクタを、
ジョイントタップのコネクタ差込口に差込んで使用
してください。



組合せ使用例



延長コード（別売）のコネクタを、
ジョイントタップのコネクタ差込口
に差込む。

警告

- ・合計1500W以下で使用してください。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因
となります。
- ・水のかかる場所では使用しないでください。
感電や火災の原因となります。

- ・ホコリのたまりやすい場所での使用は、火災の
原因となり危険です。定期的に点検してください。
- ・電源は延長コードのプラグをコンセントに差し
込んでおとりください。
- ・延長コードの取扱いは、延長コード取扱説明書
をご参照ください。

販売元 **株式会社 良品計画**

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00