

無印良品


オーク材ドレッサー・スツール付

取扱説明書 [保存用]


- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

フェルトの取付け


■ ご使用の際は、床面のキズ防止の為、脚の底に付属のフェルトを貼ってください。



スツール (付属)



ドレッサー




【耐荷重】

ドレッサー天板：15kg
ドレッサー収納部：10kg


- ⚠ 注意
- ・ 座面の上にとったり、不安定な姿勢で使用しないでください。
 - ・ 踏み台の代わりに使用したりしないでください。

⚠ ご注意ください



上蓋の開閉時、金具等に指を挟まないようご注意ください。
思わぬケガをする恐れがあります。

上蓋の開閉時、本体との間に手や指を挟まないようご注意ください。



- この商品は本紙「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- 「取扱説明書」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

140918