

無印良品

デスク用・パーティション・幅86cm

組立・取扱説明書

保存用


- お買い上げありがとうございます。
- 組み立て、ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

! 注意	組み立ての前に必ずお読みください
	※ 組み立てには十分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。 ※ 組み立ては、必ず二人以上で行ってください。 ※ フィッティングパーツの取り付けに「電動工具」は使用しないでください。
! 注意	使用上のご注意
	※ 取り付けたボルトにゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上ご使用ください。 ※ ご使用后、一週間程経過しましたらボルトをきつく締め直してください。 ※ 本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。

パーツリスト

A

パーティション



パーティション穴（外側）
パーティション穴（内側）

フィッティングパーツリスト


A ボルト ×3	B ワッシャー ×3	C 六角レンチ 4mm ×1
		

! 注意	・パーティションは壁に付けた状態、もしくはデスクを向かい合わせにした状態でご使用ください。
	・パーティションに過度な荷重をかけたり、もたれかかったりしないでください。破損、転倒の原因となります。
	・一度に全てのボルトを取りはずすと天板がはずれます。ゆるめたボルトを残した状態でパーティションを取り付けてください。
	・パーティションを差し込む際に、天板とフレームの間に手や指を挟まないようにご注意ください。
	・組み立て時には必ず二人で作業してください。パーティションは重いので落下に注意し、しっかり固定してください。
	・直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色変質の原因となることがありますのでご注意ください。
	・「組立・取扱説明書」に記載していない使用方法、ご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。


- ・外形寸法：幅86×奥行6.5×高さ34cm
- ・材質：金属（鋼）
- ・表面加工：エポキシ樹脂塗装

- 1
- デスク本体を起こした状態で、パーティションを取り付ける側の天板固定ボルト（下図①）を取りはずします。
また、その他のボルト（下図②）を、はずれない程度に少しゆるめておきます。
- 2
- パーティションを固定したい位置に合わせ（別紙:バリエーション表を参照）フレームと天板の間にすき間をつくり、すき間に差込みます。
この時、パーティション穴（内側）が天板のナット及びフレーム穴と合っていることを確認してから、天板固定ボルト ①で固定します。

【下から見上げた図】




【上から見た図】



取り付けのポイント


※天板のナット（部分）は、デスク用のパーティション（別売）を取り付ける際に使用します。




※部分は、パーティション幅56cm（2011年販売終了）専用です。

- 3
- 次にパーティション穴（外側）を天板ナット（外側）に ②ワッシャーと ①ボルトを使って固定します。
- 4
- 最後に ①②③すべてのボルトをしっかりと締め直し完成です。

【下から見上げた図】



【上から見た図】



※デスクの天板サイズは、120cm/150cmの2種あります。
イラスト図はパーティション・幅86cmを天板120cmの背面中央に取り付けた図です。他の組み合わせの場合も同様の手順で行ってください。