

無印良品

スマートフォン用防水ケース MJ-WPC1

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起ることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠ 注意

- 本製品に水や異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない
変形、破損の原因になります。
- ペンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない
変形、破損の原因になります。
- 分解や改造はしない
けがなど事故の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に長時間置かない
変形、破損の原因になります。
- 火気に近付けない
変形、破損の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
けがなど事故の原因になります。

使用上の注意


- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 長時間使用すると紫外線(特に直射日光)により本製品の色があせてしまうことがあります。
- 操作シートは爪や、先の尖った物で、引っ搔かないでください。破損する恐れがあります。
- 操作シートの取り外し、取り付けは新しい操作シートに交換するときのみ行なってください。取り外し、取り付けの方法は、「**操作シートについて**」を参照ください。
- 操作シートの取り付けが不十分な状態や、操作シートが破損した状態で使用しないでください。スマートフォンに水が入り、故障の原因になります。
- 本製品にスマートフォン以外の物を入れないでください。また、使用可能なスマートフォンのサイズは、「**使用可能なスマートフォン**」を参照ください。使用可能なサイズ以外のスマートフォンを入れて使用した場合、操作シートの破損や本来の防水性能が発揮されず、スマートフォンの故障の原因になります。
- 本製品にスマートフォンを入れる際、ストラップやケースなどを必ず外してください。操作シートの破損の原因になります。
- 本製品にスマートフォンを入れる際、背面のカメラのレンズ位置を確認してください。本製品のリブに重なる場合は、上下を入れ替えてください。
- 本製品にスマートフォンを入れてカメラ撮影をすると、画像が通常より鮮明に写りませんが、故障ではありません。
- フロントカバーを閉じる際、毛髪、ごみなどの異物を挟まないでください。また、ストラップ穴にストラップを付けている場合、挟まないようにご注意ください。防水効果が発揮できなくなります。
- 本製品は**フロントカバーを閉じ3カ所のバックルが閉まっている状態**で、IPX7*相当の防水処理を行っております。詳細は、「**防水について**」を参照ください。
*JIS/IEC保護等級。IPX7相当とは、常温の水道水で、かつ静水の水深1mのところに入れ、約30分間放置したあとに取り出してても有害な影響のないものです。
- 下記の場所では使用しないでください。また、下記以外でも水中に沈めないでください。
■温泉 ■海水浴場、砂浜 ■プールの中 ■サウナ ■スキューバダイビング
- スマートフォンのタッチパネル面に保護フィルムなどを貼付している場合は、本製品の操作シートの反応が悪くなります。その場合は、保護フィルムを剥がしてから使用してください。
- 保護フィルムなどを貼付しているスマートフォンは、ご使用後にフロントカバーを開ける際、カバー側にスマートフォンが貼り付いたり、保護フィルムが剥がれたりする場合があります。スマートフォンが落下しないようにご注意ください。

万一、スマートフォンの故障やデータなどが消去された場合は、いかなる場合でも補償いたしかねますのでご了承ください。

防水について

- 本製品はフロントカバーを閉じ3カ所のバックルが閉まっている状態で、IPX7*相当の防水処理を行っております。バックルが外れ、フロントカバーが開いた状態や、操作シートが破れている状態では使用しないでください。フロントカバー内側は非耐水です。


* JIS/IEC保護等級。IPX7相当とは、常温の水道水で、かつ静水の水深1mのところに入れ、約30分間放置したあとに取り出してても有害な影響のないものです。



- 使用後は上記の嵌合面や溝に水が溜まる場合があります。フロントカバーを開ける際は、必ずフロントカバーを上向きにしてスマートフォンに水が浸入しないように注意してください。付着した水分は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- フロントカバーを閉じる際、毛髪、ごみなどの異物を挟まないでください。また、ストラップ穴にストラップを付けている場合、挟まないようにご注意ください。防水効果が発揮できなくなります。

各部の名称

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。



操作シートについて

お手入れのしかた


- ご使用後は必ず乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 操作シートは使用環境や頻度にも影響しますが、保存や使用により劣化します。操作シートに黄ばみやカビの発生など汚れや劣化が見られた場合は新しい操作シートをお買い求めのうえ交換してください。
- 交換操作シートの購入はお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室へお問い合わせください。

取り外し・取り付けかた

- 取り外し・取り付けは、新しい操作シートに交換するときのみ行なってください。
- 操作シートの取り外し・取り付けは、爪や鋭利な物で押さないでください。
- 操作シートの取り付けが不十分な状態や、操作シートが破損した状態で使用しないでください。スマートフォンに水が入り、故障の原因になります。

取り外し


1. 本製品の正面から操作シートを指の腹で押し、取り外します。このとき、爪や鋭利な物で押さないでください。



※操作シートの中心を押さず、縁に近い部分を押すと外しやすくなります。

取り付け

1. 操作シートの上下、前後を確認してください。




2. 操作シートの枠の中にある凹部分とフロントカバーの凸部分を合わせて取り付けます。
3. 操作シートを取り付けてから、全周を押し込んでください。
※フロントカバー可動部は取り付けがきつくなっています。取り付けたあとに、フロントカバーを開閉して操作シートとフロントカバーの間に浮きがないか確認してください。確実に取り付けられないまま使用すると防水効果が発揮できなくなります。

使いかた

使用可能なスマートフォン

- 本製品は、下記のスマートフォンに使用可能です。
 - H137×W71×D7~12.5mm内のサイズ
 - タッチスクリーンの機器または操作ボタンが前面に配置されているスマートフォン※ジョグダイヤル、トラックボールを除く。


- ストラップやケースなどは外してください。
- スマートフォン側面に配置されているボタンは操作できません。




使用手順

※ご使用の前に、使用上の注意をお読みください。

1. バックル3カ所のロックを外し、フロントカバーを開けます。
※フロントカバーの開閉角度は最大95度です。無理に開くと、破損する恐れがあります。
2. 図のようにスマートフォンをボトムケースの中央に置き*、フロントカバーを閉じ3カ所のバックルをすべて閉めます。



※本製品にスマートフォンを入れる際、背面のカメラのレンズ位置を確認してください。本製品のリブに重なる場合は、上下を入れ替えてください。



3. 操作シートの上からスマートフォンを操作してください。

※スマートフォンのタッチスクリーンに保護フィルムなどを貼付している場合は、本製品の操作シートの反応が悪くなります。その場合は、保護フィルムを剥がしてから使用してください。



4. ご使用後は、本製品の表面および非耐水の場所、フロントカバーとの嵌合面に付いた水分を乾いた柔らかい布で拭いてから、必ずスマートフォンを取り外してください。
※保護フィルムなどを貼付している場合は、フロントカバー側にスマートフォンが貼り付くためスマートフォンが落下しないように注意してください。

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。
また、お手入れは使用後、毎回行なってください。

●本体について

- 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、濡れた柔らかい布で拭き取ってください。

※操作シートのお手入れは、「**操作シートについて**」を参照ください。


- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- 交換用操作シートの購入や、そのほか修理についてはお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室へお問い合わせください。

テクニカルデータ／外形寸法図

外形寸法(縦置き) : H169×W102×D20mm
質量 : 約143g
防水機能 : IPX7級相当
●交換操作シート : OS-WPC1

※交換用部品をお求めの場合は、お買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室にお問い合わせください。

(改良などのため予告なく変更することがあります。)



保証とアフターサービス

無印良品 スマートフォン用防水ケース 保証書			持込修理
形 名	MJ-WPC1	販売元	株式会社 良品計画
お買い上げ日	年 月 日	〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3	お客様でんわ ☎ 0120-14-6404 平日10:00~21:00 土・日・祝日10:00~18:00
保証 期間	お買い上げ日より1年		
お 客 様	ご住所	〒	製造元 株式会社オーディオテクニカ
		☎	・本製品の保証期間はお買い上げ後1年です。 ・正常な使用状態(取扱説明書、ご注意書きに従った使用状態)で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。お買い上げの販売店に製品と本書を必ずご持参ください。(本書が保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。)
	ご芳名		・使用上の誤りまたは移動、落下等により、故障及び破損した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用としてつくられたものです。営業目的で使用し故障した場合も同様に有償修理となります。 ・保証期間後のアフターサービスについて、お買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室にお問い合わせください。
販売店	住所 店名		