



無印良品

ポリプロピレン ダストボックス



PPダストボックス
フタ付・小・分別タイプ
約幅21×奥行42×高さ38cm
本体・フタ/ポリプロピレン
袋止め/スチール（亜鉛メッキ）



PPダストボックス
フタ付・大・分別タイプ
約幅21×奥行42×高さ55cm
本体・フタ/ポリプロピレン
袋止め/スチール（亜鉛メッキ）

▲ ご注意 ◎踏み台や腰掛けには、使用しないでください。


- ピン、カン等の重いものを投げ入れると容器が破損する恐れがありますご注意ください。
- フタは開閉式です。フタと本体の隙間に指を挟まないようにご注意ください。

付属

- 内側から外側へポリ袋を巻き込みます。
- 持ち手付きの買い物袋で分別が出来ます。




ポリ袋止めは、
ポリ袋20L用（幅50×深60cm）
ポリ袋30L用（幅50×深70cm）
に対応しております。




別売

PP収納用
キャスターが
セットできます。




フタの取り付け方

- 斜め45度から確実に
はめ込んでください。
※垂直方向からは付けられません。
※手を挟まない様にご確認ください。



フタの取り外し方

- フタを90度以上開けて、上方向に
引き上げ、フタを2カ所の回転軸から
取り外します。



◎ダストボックス本体及びフタは、工場を出た端材を使用している為、多少色の誤差が生じることがあります。