

ホットカーペット保証書

無料修理規定

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。

(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーディングにご連絡ください。

2 ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーディングにご相談ください。

3 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーディングへご連絡ください。

4 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ)本書のご提示のない場合

(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

6 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

無印良品 ホットカーペット保証書

持込修理

形名	R-10M5	
お客様	ふりがな お名前 様	電話
	ご住所 〒	
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より	本体は1年間 ただし消耗品は除く
取扱販売店名・住所・電話番号		
本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。		
保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。		
ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、販売元お客様室、または輸入元お客様相談室にお問い合わせください。		
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。		

修理相談窓口

株式会社ユーディング お客様相談室

TEL 0120-911-597(無料)

受付け時間：月曜日から金曜日（祝日・休日は除く）午前9時～午後5時

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00

輸入元

株式会社ユーディング

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

無印良品

ホットカーペット

形名 R-10M5

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。

●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

●この取扱説明書は必ず保管してください。

愛情 点検

長年ご使用のホットカーペットの点検を!!

3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくとも安全にお使いいただくために、お買上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。

仕 様

形名	R-10M5	
定格交流 (100V) 50/60Hz	200W	
表面材質	ポリエステル100%	
寸法(cm)	約180×90	
コード	約2.0m(ビニールキャブタイヤコード)	
温度調節目盛	強	中
表面温度(°C)	約45°C	約35°C
消費電力量(1時間あたり)	約116Wh	約42Wh
電気代(1時間あたり)	約2.6円	約0.9円

●本体表面温度は日本電機工業会の測定方法に基づき、室温20°Cで畳の上にカーペットを1枚広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。

●電気代は、室温15°Cで畳の上にカーペットを広げた状態で測定した消費電力量を1kWh/22円として計算しております。

●上記測定値は、綿平織キルティングラグ（別売）を使用した場合の測定値です。

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

このホットカーペットは、床に敷いて直接暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。

この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。
△ 警告	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
△ 注意	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。

（下記は絵記号の一例です。）

記号の中の絵が具体的な内容になります。

 してはいけない『禁止』
内容です。

 必ず実行していただく
『強制』内容です。

△ 危険

 乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
● 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

 就寝用暖房器具として使用しないでください。
● 低温やけどのおそれがあります。
カバーやラグを取り付けて使用してください。

 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。

● 比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

● 次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

● 心臓病、糖尿病などで、ホットカーペットを使用することが健康上好ましくない方。
● 皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

△ 警告

 製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
● 発火したり異常動作してけがをすることがあります。

 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
● 発火したり異常動作してけがをすることがあります。

 電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

 コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
● 感電やショート・発火の原因になります。

 一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
● 火災・感電の原因になります。

 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
● 発煙・発火のおそれがあります。

△ 注意



使用時以外または、何か異常があった場合、
すみやかに差込みプラグをコンセントから
抜いてください。
● 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。




ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
● 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
● 感電やショートして発火することがあります。



本体の上に座布団、クッション、布団、座イスなどを保温性のあるものを局部的に長時間同じ場所にのせないでください。



● 本体が過熱して、本体表面、置いたもの、床、畳、敷物等が変色・変形するおそれがあり、故障や事故の原因になります。



アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
● 熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。



針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
● 本体を傷め、故障や感電の原因となります。



ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
● 発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。



犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
● ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等して、発煙・火災の原因となることがあります。



スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
● 爆発や火災の原因となります。



コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。
● 故障や事故の原因となります。



ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
● 火災の原因となります。



リモコンやコントローラー・パソコンなどの電子機器を上にのせないでください。
● 電子機器の故障の原因となります。

使い方

ご使用になる前に

ご使用開始直後、しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて、臭いは少なくなりますが、気になる場合は、換気をしてください。


平らな床面に広げて敷いてください。

- 卷いたり、折りたたんだままで使用しますと、過熱により故障の原因となります。

水のかかりやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

家具などを置くときは

- テーブルや応接セットを置くときは、必ずあて板(10cm角以上)や脚ゴムをお使いください。
- 椅子やピアノなど重いもの、底面の広いタンスなどは置かないでください。故障の原因になります。



低温やけどを起こすことがありますので、できるだけ温度調節を低めに合わせてください。

一般的のカーペットの上で使用されるとき

- お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使いになると、一般的のカーペットのパイル(毛足)の屈伸作用によって、カーペット本体がズレたり、盛り上がるのを軽減します。

知っておいていただきたいこと

ご購入直後や毎年使いはじめには温度が低く感じることがあります。これは保管中にカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。


畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、その他染色された物の上でホットカーペットをご使用になりますと、変色することがありますのでご注意ください。

折り畳みは、ご使用にともない小さくなります。

各部の名称とご使用の順序

カーペットカバー、薄手のラグなど(別売)をかけて使用してください。

スイッチ部や本体に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
禁止 ●事故や故障の原因になります。



上手にお使いいただくために

木やピータイルなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、カーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

カーペットカバーや薄手のラグなどを敷いた上に直接お使いください。

ひざかけをご使用いただきますとより暖かくなります。

時々カーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。

ご注意 座布団やクッションを使いますと、温もりが感じられなくなるだけでなく、本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。


コタツと同時に使用するとき

コタツはカーペットの中央に置いて、部分的にカーペットの温度が上がらないようにしてください。

コタツの温度調節は『中』～『弱』に合わせてお使いください。『強』に近い目盛にしますとカーペットの温度調節器が働いてカーペットの温度が低くなることがあります。

コタツとカーペットなどの定格消費電力の合計が1000W(10A)以上になることがありますので、ご使用前に安全器(ブレーカー)やコンセントの定格をよくお調べください。

コタツのコントローラーはカーペットの上に置かないでください。



お手入れと保管について

お手入れのしかた

※お手入れ前に『電源スイッチ／温度調節ツマミ』を「切」にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。




- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。

ダニ退治のしかた

1 カーペットの表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。



2 カーペットの『電源スイッチ／温度調節ツマミ』を「強」に合わせます。



3 通電開始後、布団などでカーペット全体を保温させてください。

表面のホコリ

- 掃除機などで吸い取ってください。

※カーペットクリーナーの種類によってはカーペット本体（発熱体）を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

※コーヒー・ジュースなどの液体や、シミが残りやすい物が付着した場合、カーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

※カーペット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。

保管のしかた

保管前のお手入れ

- 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

湿気の除去

- 『電源スイッチ／温度調節ツマミ』を「強」に合わせて約3時間通電して湿気を取り除いてください。

収納の仕方

- 保管の前に『電源スイッチ／温度調節ツマミ』を「切」にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 折りたたんで箱に収納してください。

保管場所

- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 折りたたんだカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。生地は化繊を使用しています。ナフタリン・防虫剤の使用は、カーペットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。

修理サービスを依頼する前に

故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない	●『電源スイッチ／温度調節ツマミ』が「弱」側になつていませんか? ●『電源スイッチ／温度調節ツマミ』が「切」になつていませんか?

上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。



お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 『電源／温度調節ツマミ』を「弱」にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるととき。
- コントローラー部の損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラー部に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

- このホットカーペットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。
- 修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーリングにご依頼ください。