

## 「日本の木のおもちゃ くるりんカー」

### ■素材

本体 ヒノキ(大阪府産)

坂 カバ

タイヤ イタヤカエデ

\*すべて無塗装

### ■遊び方

基本：付属の坂からくるりんカーを滑らせると、段差を降りるときにでんぐり返しをします。

応用：絵本などで階段状の装置を作ると、連続でんぐり返しができます。

でんぐり返しをして立ち上がったときにまた段があるとまたでんぐり返しをします。

家にあるものを使って、工夫をしてみてください。

### ■お手入れ

日常的な手入れとしては、柔らかい乾いた布で拭いてください。

汚れが気になる時には、固く絞った布で拭いて、十分に乾かして保管してください。

ひどい汚れや傷がついた場合には、紙やすり(240番くらい)を使って表面を木目に沿って削ってください。

木の粉を柔らかい布などで十分に取り除いてから、お子様に与えてください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)



くちにいれない



うえにのらない



おとなといっしょ

保護者の方へ 使用前に必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせて危険な使い方をしないように注意してください。
- 商品が破損したり、破損した部品を発見した場合は放置せず、お子様の手の届かない場所に破棄してください。放置するとケガをしたり、誤って飲み込む原因になるおそれがあります。
- 本品は乗り物ではありません。ケガや破損の原因になりますので絶対に乗らないでください。
- 暖房器具や火気のそばで保管や放置をしないでください。火傷や火事の原因になります。
- 本品の使用は1才以上のお子様を対象としています。  
思わぬ事故の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部のすき間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 木の表面や端部などがささくれる場合があります。ささくれをきれいに除去するか、除去できない場合は使用を中止してください。ケガの原因になります。
- お子様に与える前に点検し、もし危険な箇所がある場合には使用をしないでください。
- この商品はヒノキ材の性質上、木の成分が表面に出ることがあります。

〈使用上の注意〉 ●長時間、直射日光に当たったり、水などにぬらさないようにしてください。

素材の特性上、変形や変質の原因となります。

●保管の際は、高温・多湿な場所は避けてください。

●危険ですので、本品を投げたり、振り回したり乱暴な遊びをしないでください。

株式会社 良品計画 お客様室電話 0120-14-6404 www.muji.net