

メンテナンス方法

●固定ネジがゆるんでいないか定期的に点検し、ゆるんでいる場合は絞め直してください。

お手入れ方法

木 部

- 塗装面のほこりは柔らかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、柔らかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた柔らかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 科学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面がはげたりすることがありますのでご注意ください。

金属部

- 毎日のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

製品仕様

品 名	成型合板チェア
製品寸法	幅 45 × 奥行 51 × 高さ 88 (座面高 44) cm
製品質量	5 kg
用 途	チェア (1人用)
原 産 国	日本
材 質	座部：合板（オーク材突板） 座部の表面加工：ウレタン樹脂塗装 脚部：金属（鋼管） 脚部の表面加工：クロムメッキ 脚先キャップ：ポリエチレン 脚先カバー：熱可塑性エラストマー

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00～21:00
■土・日・祝 10:00～18:00

MUJI 無印良品

保存用

成型合板チェア

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
本書は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ(安全上のご注意)

2～3

パーツリスト

3

各部の名称

3

スタッキングについて

3

脚先カバーの装着

3

メンテナンス方法

4

お手入れ方法

4

製品仕様

4

お問い合わせ先

4

重要なお知らせ(安全上のご注意) 必ずお守りください

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

△警告 使用者が死亡または重傷^(※1)を負うことが想定される内容です。

△注意 使用者が傷害^(※2)を負うことや物的損害^(※3)が発生すると想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない「禁止」の内容です。

 必ず実行しなければならない「強制」の内容です。

※1 重傷とは失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期(目安は30日)の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療に入院や長期(目安は30日)の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋や家財及びペットなどに関わる拡大損害をさします。

△警告

- 座面の上に立ったり、座面以外の部分に座ったり、逆向きに座ったりしないでください。転倒してケガの原因となります。
- 座面の先端に座ったり、後ろの脚だけに体重をかけて座ったりしないでください。転倒してケガの原因となります。
- 座面や脚部に異常を発見したままやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてケガの原因となります。
- ストーブなどの火のそばで使用しないでください。引火して火事の原因となります。
- 幼児を座らせないでください。転倒してケガの原因となります。
- 不要になった梱包材料は子供の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

 禁止

△注意

- 指定数(最大4脚)以上に積み重ねないでください。荷崩れによりケガをしたり、本体が壊れる原因となります。
- 突板が割れたり剥がれたりした状態で使用しないでください。トゲなどによりケガの原因となります。
- 隙間や穴に手や指を入れないでください。挟まれてケガの原因となります。
- 分解や改造をしないでください。破損や変形し、ケガの原因となります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

 禁止

△注意

 必ずする

- 使い始めは、室内の換気を十分に行ってください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体质の方などアレルギー症状を起こすことがあります。
- 床面がフローリングなど柔らかい床材の場合、カーペットなどを敷くか付属の脚先カバーを取り付けて床材を保護してください。脚先により床面にヘコミやキズがつく場合があります。

お願い(その他 注意)


- 直射日光のあたる場所や高温多湿な場所で使用しないでください。変色、変形、サビ、カビなどの著しい劣化が起こる恐れがあります。

パーツリスト

下図のとおり部品がお揃いかご確認ください。
万一部品が不足している場合は、お買い上げの販売店もしくは本紙記載のお客様室までご連絡ください。




各部の名称



スタッキングについて

この椅子はスタッキングが可能です。最大4脚まで重ねることができます。下のいすの後ろ脚の前側に、次に重ねるいすの後ろ脚がくるように重ねます。



△注意

重ねる際乱暴に扱いますと、椅子どうしが強くぶつかり、キズなどの原因となりますので注意ください。

脚先カバーの装着

床面がフローリングなどの柔らかい床材の場合は、付属の脚先カバーを装着してご使用をお勧めします。作業台などに敷物を敷いて椅子を逆さまに置き、脚先キャップの上からかぶせるようにして脚先カバーを取り付けてください。(4箇所)

