

ABS
キッチンペーパーホルダー
マグネットタイプ 耐荷重: 0.5kg
4549738755562

取扱説明書

MUJI 無印良品

4549738755562 ABSキッチンペーパーホルダー

第1版2017.9

お買い上げありがとうございます。本品を快適かつ安全にお使いいただくため、本紙をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。また、本紙は一度お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に保管し、本品について不明な点があった場合は読み返してください。

はじめに

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

本紙では、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項マークを付けて表示しています。マークの意味は下記の通りです。

マークの意味	
	してはいけない内容です。
	使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。
	耐荷重以上の荷重は加えないでください。本品が落下、破損するおそれがあります。
	衝撃がかかる取り出し方をしないでください。本品が落下、破損するおそれがあります。
	ロールタイプのキッチンペーパー以外は掛けないでください。落下し、破損するおそれがあります。
	オープンなど高温になるところには使用しないでください。マグネット面に貼っているキズ防止シートが破損するおそれがあります。
	浴室など湿気や水気がある場所では使用しないでください。サビが発生するおそれがあります。
	設置した状態で本品を移動させないでください。本品や設置面が破損するおそれがあります。

取り付け可能面

☐ 平らな金属面
例) 冷蔵庫・洗濯機・キャビネット など

お願い

●廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

■ご使用前の準備

・設置面に凹凸やザラツキが無いか確かめてください。
凹凸、ザラツキがある場所には取り付けられません。
・設置面に汚れやホコリが付着している場合は取り除いてください。
・設置面の素材をご確認ください。設置面の素材や塗膜により本品がずれる場合があります。

■取り付け方法

①本品1対をキッチンペーパーの幅に合わせて突起部が内側になるように向い合せて設置します。
②キッチンペーパーの中芯の内側に本品突起部を入れ、キッチンペーパーが回転するように本品の設置幅を調整し固定します。

耐荷重: 0.5kg 耐熱温度: 80℃
(材質表示) ABS樹脂・マグネット
ABS RESIN・MAGNET

株式会社良品計画 www.muji.com
お客様室電話0120-14-6404