

## リラックスチェア・オットマン用 クッション 取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。  
また、本書はいつでも確認できるよう  
大切に保管してください。

2016年12月16日

## 製品仕様

製品仕様	品質表示ラベルに記載
用 途	リラックスチェア・オットマン セット用クッション
原 産 国	中国

## ご使用方法

装着方法に従い、チェア本体とオットマン  
それぞれに固定してください。

## 廃棄について

●廃棄の際は、居住地域自治体のルール  
に従い、処分ください。

## お手入れ方法

- リラックスチェア・オットマンセット（別売）  
に付属の組立・取扱説明書及びクッションに  
縫いつけの品質表示ラベルを参照してください。
- 洗濯する際は、洗濯（クリーニング）の際の  
ご注意を確認の上、正しく行ってください。

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店  
もしくは下記お客様室までご連絡ください。

## 株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00 ~ 21:00

■土・日・祝 10:00 ~ 18:00

## 重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここで示した警告・注意事項はお使いになる方や他人への  
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。してはいけない「禁止」  
の内容です。

! 実行しなければならない内容です。

## △警告 死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの



- 不要になった梱包材は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶる  
などしたときに口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれがあるものを近くに置かないでください。火災の原因と  
なります。
- タバコの火等をクッションの座面等に落とさないでください。火事の原因となります。

## △注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれのあるもの



- クッションは必ずチェア本体及びオットマン本体に固定して使用してください。  
固定していないとズレたりして転倒する原因となります。

## △注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれのあるもの


- ヘッドレストは落下などに気をつけてお使いください。おもりには金属製（ステンレス）棒  
を使用しており、床に落ちるとケガをしたり床面をキズつける場合があります。
- ヘッドレストの洗濯（クリーニング）時には必ずおもりをはずしてください。おもりによって  
洗濯機が破損するおそれがあります。

## お願ひ(その他 注意)

- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や温風を商品に直接あてないでください。  
変色などの原因となります。
- 濃色製品は使用中の強い摩擦により色移りすることがあります。汗などで濡れた状態で  
使用すると色移りや変色することがありますので、ご注意ください。

## パーツリスト

パートNo.	(a) チェア用クッション	(b) オットマン用クッション	(c) ヘッドレスト
パート名	チェア用クッション	オットマン用クッション	ヘッドレスト
形 状			
数 量	1	1	1



## 装着方法





- 床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。
- クッションの装着および取りはずし時はセーターなどの衣類が面ファスナーにつか  
ないようご注意ください。面ファスナーによって衣類がキズつくことがあります。

## 1 クッションの取付け方法 (チェア用クッション、オットマン用クッション共通)

- ①図1のようにⓐチェア用クッション、ⓑオットマン用クッションの裏側についたベルトの面  
ファスナーをはずします。
- ②図2のように本体シートに対して、ベルトの端部を差し込んで取付け、面ファスナー  
で固定します。

図1




## &lt;チェア用クッションの取付け位置について&gt;



チェア本体用のクッションは幅がせまい方が上部、  
幅の広い方が下部となります。取付けの際、向き  
にご注意ください。


左記は本体を正面から見たところを簡単にイラストにしております。  
チェア用クッションは取付けベルトが8本あり、それぞれ取付  
け位置が決まっています。

- 一番上のベルト·····①の位置 (1-B 1-F)
- 上から2つのベルト···②の位置 (6-A 6-G)
- 上から3つのベルト···③の位置 (14-A 14-G)
- 一番下のベルト·····④の位置 (20-A 20-G)



## &lt;オットマン用クッションの取付け位置について&gt;



オットマンは●印の位置 (2-A : 2-G) の下にクッション裏面についたベルトを差し込んで  
取り付けてください。



●異なる場所に取付けると、クッションがずれて、オットマン本体からはみ出しますので  
ご注意ください。



正しい




## 2 ヘッドレストのつけ方について

クッション部分が正面、おもりの入っている部分が背面になる様  
に本体上部にのせてお使いください。（品質表示ラベルがついて  
いる方が裏面です）

頭の位置に合わせて上下に移動させてお使いください。

●おもりには金属製（ステンレス）棒を使用しております。  
ご使用の際には落下などに気をつけてお使いください。  
床に落ちるとケガをしたり、床面をキズつける場合があります。



## 洗濯（クリーニング）の際のご注意

- チェア用クッションとオットマン用クッションの洗濯（クリーニング）時には、  
面ファスナーをとめてください。面ファスナー部分で生地をキズつける  
おそれがあります。
- ヘッドレストの洗濯（クリーニング）時には必ずおもりを  
はずしてください。おもりによって洗濯機が破損する  
おそれがあります。

※おもりは左右どちらの穴からでも取り出すことができます。

