MUJI 無印良品

壁に付けられるフレーム・A5サイズ用（石こうボード壁専用） 組立・取扱説明書

サイズ：24（巾）×2（奥行）×17.5（高さ）（単位：cm）

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を必ず確認し、正しくお使いください。

特許出願中

内 容 物

パーツをご確認ください。

⚠ 注意：専用固定ピンの先が尖っているので注意して下さい。

01 フレーム（木枠）：1

02 裏板：1

03 アクリル板：1

04 台紙：1



05 受け部品：2

06 スタンドバー 8.5cm：1

07 専用フック：1

08 専用固定ピン：2

09 脱着工具：1

○専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。石こうボード以外は、一切使用できません。

使 用 方 法

①本体裏側の受け部品（2ヶ）をスライドさせるように取り外します。





②裏板と台紙を取り出し、写真等の掲示したい紙を入れてください。

※使用前にアクリル板についている保護シートは、はがしてお使いください。

③裏板と台紙を戻し、切り欠きと穴の位置を確認して受け部品（2ヶ）をスライドさせるようにフレームの溝にしっかり押し込んでください。

※掲示したい紙が厚い場合は、台紙を抜いて使用してください。



〈ポイント〉
受け部品と裏板の穴の位置を合わせてください。



●受け部品の取付け向きについて

使いたい向きに合わせて受け部品の向きを合わせてください。



立てかけて使用する場合

●スタンドバーの取り付け

スタンドバーを使用する場合は、受け部品を取り外した状態で、スタンドバーを受け部品の穴にしっかりと差し込んでください。



スタンドバーを取り付けた後に本体に受け部品を取り付けてください。



取 付 方 法（壁に掛ける場合）

①セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。
専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。



セロハンテープ等のはがれ易い物で固定してください。

※粘着力の強いテープで貼り付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

〈ポイント〉
シワがないようしっかりと貼ります。

②専用フック（1箇所）を壁に取り付けます。

本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置に専用フックをあててください。専用フックの穴に専用固定ピンを通し、根元まで水平に押し込んでください。

※本紙に専用固定ピンを刺さないでください。





〈ポイント〉

交差したピンの先端が1～2mm開いた状態で刺し込んでください。

〈ポイント〉
△印の向きを真上に向けて水平に刺し込んでください。



※専用固定ピンの取り扱いの詳細は別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を参照してください。

③本体を専用フックに取り付けます。



1 取り付ける向きの目安位置に合わせる

2 壁に押し当てながら垂直に下げる

本体裏側の受け部品の位置を確認してください。
本体の取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして専用フックに本体裏側の受け部品を掛けます。

④水平か確認し、専用フック及び本体が外れないように注意して、上にスライドさせるように本紙を外してください。

水平に取り付けてください。

〈ポイント〉



天面と目安位置の線を比べ、高さと水平であるか確認してください。
ズレていると、手順③にて受け部品と専用フックの位置にズレがあり、固定できていない可能性があります。

※本紙が破れないように外してください。破れて本体裏側に残ってしまうとカビ等が発生し、壁紙を汚してしまう恐れがあります。

⑤本体の取り付け確認をします。

●隙間がないか確認してください。

隙間がある場合は、取り付けをやり直してください。

●しっかり取り付いているか確認してください。

⚠注意
※取り付けた状態で、斜めになった場合や固定がゆるい場合は、専用固定ピンの刺し位置を変えて、取り付けをやり直してください。
※専用フックが本体裏側の受け部品にしっかり掛かっていないと落下する恐れがあります。

⚠注 意

①本体に荷重を掛けないでください。
脱落する可能性があります。

②本体に衝撃を加えないでください。
落下する恐れがあります。



③本体を壁に掛けたまま拭かないでください。
そのまま拭くとピンに無理な負荷が掛かり、本体が脱落する可能性があります。
拭くときは本体をフックから取り外してから拭いてください。

取付用ガイド



50-A5
150601

420*297mm