

オーク材2段ベッド、オーク材ハイベッド点検票

保存用

安全に、末永くお使いいただけますように定期的に点検を実施してください。



注意

使用中にボルト類のゆるみ等が生じる場合がありますので、必ず定期点検を実施し安全を確認の上ご使用ください。

点検を怠ったり、十分な点検がされていなかったりした場合、使用者や他の人がケガをするなど思わぬ事故の原因となります。必ず定期点検を実施してください。異常があった場合は使用を中止し、お買い求めの販売店や弊社お客様室へご相談ください。

点検表

点検箇所	点検方法
各部のボルト類のゆるみ、脱落	①ボルト類にゆるみ、外れがないか点検してください。 ※ボルトの位置は組立・取扱説明書を参照し、確認漏れのないようにして点検してください。 ②組立・取扱説明書を参照し、適切な工具でしっかり締め直してください。 ※見ただ目でゆるみがない箇所も締め直すようにしてください。
支柱*1 *1 ハイベッド: 「ハイベッド部材 A~D」の柱 *1 2段ベッド: ヘッド/フットフレーム(上)(下)の柱	変形、破損、亀裂、取付けにゆるみ、ガタツキがないか点検してください。
上段、下段の床板	①床板をベッドから取り外してください。 ②床板に変形、破損、亀裂など異常がないか点検してください。
上段、下段の床板をのせる床板受け	③サイドレールと床板受けに変形、破損、亀裂、取付けにゆるみ、ガタツキがないか点検してください。
サイドレール	④床板をもとに戻し、床板受けに床板がしっかりとのっていることを点検してください。
柵(さく)	変形、破損、亀裂、取付けにゆるみ、ガタツキがないか点検してください。
ヘッド/フットフレーム(上)(下)*2 *2 ハイベッドでは「ハイベッド部材 A~D」	変形、破損、亀裂、取付けにゆるみ、ガタツキがないか点検してください。
補強フレーム、クロスバー *ハイベッドのみ	変形、破損、亀裂、取付けにゆるみ、ガタツキがないか点検してください。
開き止めワイヤー	変形、破損、取付けのゆるみ、外れがないか点検してください。
はしご	①各段の取付けのゆるみ、ガタツキ、変形、破損、亀裂がないか点検してください。 ②本体にしっかりとかかっていることを点検してください。

ボルト類にゆるみが生じていた場合は、しっかりと締め直してからご使用ください。

※各パーツに亀裂や破損が生じていた状態、ボルト類に緩みや脱落が生じている状態では使用しないでください。強度の低下による破損や怪我などの事故の原因になります。

異常があった場合はお買い求めの販売店や弊社お客様室へご相談ください。

株式会社 良品計画 お客様室でんわ 0120-14-6404