

この取扱説明書は、必要な時すぐに読める場所に大切に保管してください。本製品は耐震製品として、震度6強を想定した評価を行っております。しかし、設置状況や地震の状況(震度、波形、震源からの距離、地盤等)によって揺れ方が大きく異なりますので大きな地震に対する転倒予防対策としては、市販の転倒防止器具を併用するなど適切な転倒防止処理を行ってください。
※本製品は、揺れによる転倒を最小限にするのが本来の目的であり、地震などによる食器類の破損や事故に対しての保証は致しかねます。

注意 取扱上のご注意

下記の点について、必ずお守りください。
正しくご使用して頂かない場合、本来の性能を発揮できず、思わぬ事故の原因になります。

「壁に貼る転倒防止パッド」(以下本製品という)は、無印良品の収納家具(以下家具という)を通常の仕様でお使い頂くための商品です。

下記の家具には使用しないでください。

本製品をご使用出来ない商品、パーツ、素材について

- キャスター付きの商品「木製ワゴン/タモ材」「SUS帆布バスケット」など
- 設置面を確保できない商品「SUSステンレスワイヤー棚」「SUSバスケット」など
- 接着力の劣るポリプロピレン素材(ポリプロピレン収納)、パルプボード素材(パルプボードボックス)など
- 「壁に付けられる家具」「壁に付けられるシェルフ」
- 組み合わせて使える木製収納(扉を付けた場合)
- スタッキングチェスト(組み合わせ時)

・転倒や揺れを完全に防止するものではありません。状況に応じて市販の転倒防止器具を用いて適切な転倒防止処置を行ってください。

また、地震などの激しい揺れや製品に寄り掛かったりした場合、はがれて転倒する恐れがあります。ご注意ください。

・状況に応じて市販の転倒防止器具を用いて適切な転倒防止処置を行ってください。

・扉がある家具については、扉が開かないように耐震用の「家具扉用開き止めラッチ」(別売)や市販のラッチなどを使用してしっかりと固定できる状況でお使いください。地震の際に扉が開くと十分に機能しない恐れがあります。また、カップボードやキャビネットは内容物によって衝撃によりガラスが破損する可能性がありますので、飛散防止フィルムなどを併用し、万が一破損した場合でも飛散しないような対策を講じてください。

・本製品や補助シートのはがれがないか定期的に点検してください。

地震など振動、衝撃が加わった場合も必ず確認してください。商品特性上、引張るなどの力がかかった状態で放置すると徐々にはがれてくる場合があります。(ご使用時は常に押し付ける力がかかるように設置してください。)

・設置をしたい場所の壁面が、住宅構造上(内装材や壁材など)可能かどうかお調べの上設置してください。

誤った設置をしますと、本体の転倒などにより思わぬけがをしたり、周りの家具や器具などが破損したり、傷をつけてしまうことがあります。

下記に示す壁には粘着力が低下するため使用できません。

- 凹凸の大きな壁、土壁、しっくい壁、クロス貼りのないコンクリート壁、表面のざらつきやけい立ちの大きな壁など
- フッ素コーティングをしている壁
- 珪藻土コーティングをしている壁
- 防汚処理などの表面処理をしている壁
- コットン紙・和紙・織物の壁
- 可動する壁・ふすま・障子
- 壁にキズや、やぶれのある箇所

・家具の裏面状態を確認し劣化している場合は使用しないでください。

・直射日光の当たる場所や高温多湿となる場合での使用はお避けください。

・本製品は貼り直すことはできませんので、取り付けの際にはご注意ください。

・補助シートを壁からはがすときは、壁材、壁紙が破損する恐れがあります。壁表面の傷や破損が心配な場合は使用する位置を十分ご検討の上ご使用ください。

・補助シートは使用環境により黄変する場合がありますが、性能上問題ありません。

・本製品の対応温度は -20~5℃です。-20℃以下や、5℃以上となる可能性がある場合は、使用できませんのでご注意ください。

・10℃以下の室温で作業する場合は、離型フィルムをはがした後にドライヤーで黄緑色のゲル部分を軽く5秒程度温めてから貼り付けを行ってください。(ドライヤーは30cmほど離して使用してください。)

・通常の使用温度域での耐用年数は、**約4年**です。本製品は化学製品であり、長期使用により下記のような性能劣化する場合があります。

- ゲル材の劣化による粘着力低下
- ウレタンフォームの劣化による弾性低下
- 補助シートの劣化による接着力低下

本製品を手で押すなどして、定期的に確認し、接着面がはがれたり、弾性がなくなっていたら、耐用年数以内であっても新しいものと交換してください。

・使用する家具は上部に偏った荷物がかかるようなご使用はおやめください。不安定となり転倒する恐れがあります。

・離型フィルムをはがしたり、折り曲げたりしないでください。直射日光の当たる場所や高温多湿となる場所での保管はお避けください。

また、未使用での長期間の保管はお避けください。

・パーツは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

・各家具の「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」の注意事項をよく読み、安全にお使いください。

・本製品は製品加工上、ウレタンフォーム(黒)とゲル(緑)にわずかなずれのあるものがありますが機能上問題ありません。

・本製品の設置作業および家具の移動は、安全のために必ず二人以上で作業をしてください。

・本製品は部品特性上、使用環境により色移りする可能性があります。

・本製品は日本国内での使用を前提として、設計されております。

<壁に貼る転倒防止パッド 注意事項>

本品は倒れにくくするもので、転倒を完全に防ぐものではありません。

●地震は、地震の強さ、震源からの距離、震源の深さ、地盤などにより揺れ方が大きく違います。

大きな地震に対する転倒防止策としては、市販の転倒防止器具を用いて適切な転倒防止処置を行ってください。

●本製品は、揺れによる転倒を最小限にするのが目的で、地震等による破損や事故に対しての保証はできません。

●壁表面に接着効果を上げるための補助シートを貼り付ける必要があります。壁からはがす際は、壁材、壁紙を痛めますので、使用する位置は、十分ご検討の上ご使用ください。

●一部、ご使用頂けない商品がありますのでご注意ください。

品名：壁に貼る転倒防止パッド

サイズ：約20×100×24mm

入数：パッド2個 補助シート2枚

材質：スチレン系ポリマー(ゲル部)

ウレタンフォーム(中間層)

PETフィルム(補助シート、離型フィルム)

対応温度：-20~5℃